



H-IS13 KULLANIM KILAVUZU



Adil Mah. Demokrasi Cad.
No:19 34935 Sultanbeyli
İSTANBUL

t: +90 (216) 592 3255
f: +90 (216) 592 3257
m: intercom@botech.com.tr
w: botechintercom.com

Botech kaynaklı hatalara karşı ürünleriniz iki yıl garantilidir.

Kullanıcı Şifresi:

Bu şifre savunma bölgesini aktiveleştirme / deaktifleştirme ve alarm ayarlarına girerken kullanılır. Geçerli Şifre: **666666**.

Ana Fonksiyonlar



Menü:

Ana menüde bazı ana fonksiyonlar için 8 adet ikon bulunmaktadır. Açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Monitör



butonuna basarak dış kapı panelini, zil butonunu, giriş panelini ve IP kameraları görüntüleyebilirsiniz.

Görüntüle



butonuna basarak doğrudan bağlı olduğu paneli görüntüleyebilirsiniz.

Alarm



butonuna basarak alarm sistemini açıp kapatabilirsiniz.

Asansör



butonuna basarak asansörü aşağıya veya yukarı yönde çağırabilirsiniz.

Arama



butonuna basarak daireleri ve güvenliği arayabilirsiniz. Ayrıca arama geçmişine ulaşabilirsiniz.

Güvenliği Ara



butonuna basarak güvenliği arayabilirsiniz.

Ayarlar



butonuna basarak ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz.

Kapat



butonuna basarak monitörü standby moduna alabilirsiniz.




Çağrı:




Kapı Çaldığında daire monitöründeki görüntü

Adımlar: Kapı zili çalar ⇨ Konuşma ⇨ Kapıyı aç ⇨ Konuşma biter

Çağrı Geldiğinde:

1. Ziyaretçi dış kapı panelinden daire monitörünü arar, daire monitörü çalmayabazlar.
2.  butonuna basarak ziyaretçi ile konuşma başlatılır.
3. Görüşme  butonuna basarak ziyaretçiye kapı açılır.
4.  butonuna tekrar basarak konuşma sonlandırılır.

Fotoğraf çekmek:

1. Ziyaretçi ile konuşurken,  butonuna bastığınızda anlık fotoğraflar çekebilirsiniz.
2. Çekilen fotoğraf arama kayıtları bölümüne kayıt edilir.

